

<div> 取り扱い上のお取り扱い </div>
<p>性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。</p> <p>■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Micro IC Card (LTE)、周辺機器共通</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部接続器をmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。 ●本製品の防水性能 (IPX5、IPX8相当) を発揮するために、microUSB接続端子カバー、microSDメモ리카ード挿入口カバー、au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーをしかりと取り付けた状態で、ご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、充電用機器、オプション品に水がかたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでもmicroSDメモ리카ードやau Micro IC Card (LTE)の取り付け/取り外しや、microUSB接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。 ●極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃〜35℃、湿度35%〜85%の範囲内でご使用ください) <ul style="list-style-type: none"> ●充電用機器 ●周辺機器 ●極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃〜35℃、湿度35%〜85%の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃〜40℃、湿度86%〜90%であれば一時的な使用は可能です) ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

16

- 送話口（マイク）／スピーカーをおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 近接センサーを指でふさいだり、近接センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に近接センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。
- ご使用中は、無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- microUSB接続端子カバー、microSDメモ리카ード挿入口カバー、au Micro IC Card (LTE)挿入口カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ利用中は、本製品が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 静止画撮影で撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、テレビを長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に触れると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。

■ ディスプレイ（タッチパネル）について

- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などだけが原因となる場合があります。

20

- 本製品は、MPEG LA、LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4 および AVC 規格に準拠して映像（以下、MPEG-4 映像および AVC 映像）を録画すること
 - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA、LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA、LLC社にお問い合わせください。
<http://www.mpegla.com>

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分では本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
 - ※ 控え作成の手段：連絡先のデータや音楽データ、撮影した静止画や動画など、重要なデータはmicroSDメモ리카ードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

ご利用いただく各種暗証番号について	
本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。 ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。	
● 暗証番号	
使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② お客さまセンター音声応答、au ホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

24

- 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなる場合があります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線 LAN (Wi-Fi®) アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用はできません。無線 LAN (Wi-Fi®) 対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細をご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品の Bluetooth®機能／無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は 2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してしてください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、au ショップもしくはお客様さまセンターまでご連絡ください。

- 本製品はすべての Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) 対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) 対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線 LAN (Wi-Fi®) は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされしてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

<ul style="list-style-type: none"> ●卓上ホルダ用接続端子やmicroUSB接続端子、ヘッドセット接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接続不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えてmicroUSB接続端子やヘッドセット接続端子を変形させないでください。 ●お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。 ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。 ●通話中やテレビ視聴中または充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。 ●お客様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。 <p>■ 本体について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品の温度が上昇するとディスプレイが暗くなる場合がありますが、異常ではありません。 ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。 ●キーやディスプレイの表面に爪や鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けずしないでください。傷の発生や破損の原因となります。タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"> ●手袋をしたままでの操作 ●爪の先での操作 ●異物を操作面に乗せたままでの操作 ●保護シートやシールなどを貼った時の操作 ●ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作 ●濡れた指または汗で湿った指での操作 ●水中での操作

17

- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- タッチパネルを強く押す操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■ **内蔵電池について**

- 夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使われないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の状態で保管しないでください。
 - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）
 - 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程度消費している状態）
 - 高温多湿の状態
- 初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池の回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池の回収を行っております。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

21

● 画面ロックの設定

使用例	画面ロックの設定／解除をする場合
初期値	スワイプ

● PINコード

使用例	第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● ロックNo. (NFC／おサイフケータイ ロック)

使用例	「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定する場合
初期値	1234

<div> PINコードについて </div>
<p>■ PINコード</p> <p>第三者によるau Micro IC Card (LTE)の無断使用を防ぐため、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINコード解除コードを利用して解除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「SIMカードロック設定」で入力が必要な設定に変更できます。なお、SIMカードロック設定を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。 ●お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「SIM PINの変更」でお客様の必要に応じて4〜8桁のお好きな番号に変更できます。 ●PINコードはデータの初期化を行ってもリセットされません。 <p>■ PINロック解除コード</p> <p>PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●PINロック解除コードは、au Micro IC Card (LTE)が取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ●PINコード解除コードを入力した場合は、「SIM PINの変更」で新しくPINコードを設定しててください。 ●PINロック解除コードを 10 回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPiIt もしくはお客様さまセンターまでお問い合わせください。

25

- Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線 LAN (Wi-Fi®) は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの Bluetooth®・無線 LAN (Wi-Fi®) のいずれかの使用を中止してください。

本製品の Bluetooth®機能および無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

24FH1/XX8/DS4/OF4

- Bluetooth®機能：2.4FH1/XX8
 本製品は 2.4GHz帯を使用します。FH1 は、変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。XX8 はその他の方式を採用し、与干渉距離は約 80m 以下です。
- 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能：2.4DS/OF4
 本製品は 2.4GHz帯を使用します。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。与干渉距離は約 40m 以下です。

IEEE802.11b/g/n

IEEE802.11a/n/ac

802.11ax

W52

W53


W56

- 2.4GHz 全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
- 利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- 航空機内での使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は 5GHz帯を使用します。電波法により 5.2GHz帯および 5.3GHz帯の屋外利用は禁止されています。本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

<div> <div>W52</div> <div>W56</div> </div>	<div> <div>5.2GHz帯</div> <div>36、44、48ch</div> </div>	<div> <div>5.3GHz帯</div> <div>52、56、60、64ch</div> </div>	<div> <div>5.6GHz帯</div> <div>100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch</div> </div>
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ●銘板プレートに貼ってあるIMEIの印刷されたシールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。 ●改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「[改造マーク]」がau電話本体内で確認できるようになっております。確認方法：ホーム画面で→[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[認証] <p>本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。</p> ●本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造するときは電波法で禁止されています。 ●本製品に登録された連絡先のデータやアルバムなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および遺失利益につきましても、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ●本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。 ●本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。 ●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ●公共の場でご使用の際は、周りの方々の迷惑にならないようご注意ください。 ●撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

18

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから外してください。
- 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電・発熱・火災の原因となります。
- 充電用機器のプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災の原因となります。

■ au Micro IC Card (LTE)について

- au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。
- au Micro IC Card (LTE)の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au Micro IC Card (LTE)を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au Micro IC Card (LTE)のIC（金属）部分はいつもしきれない状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- au Micro IC Card (LTE)にシールなどを貼り付けしないでください。
- au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入しないでください。au Micro IC Card (LTE)以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。
- 交換アダプタを取り付けたau Nano IC Card (LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

22

防水／防塵性能に関するご注意

本製品は、microUSB接続端子カバー^{※1}、microSDメモ리카ード挿入口カバー^{※2}、au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバー^{※3}が完全に装着された状態でIPX5^{※1}相当、IPX8^{※2}相当の防水性能およびIP5X^{※3}相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。

具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱、発火・感電、傷害・故障のおそれがあります。

- ※ 1 IPX5 相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※ 2 IPX8 相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※ 3 IP5X相当とは、直径7.5mm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

<div> ご使用にあたっての重要事項 </div>
<ul style="list-style-type: none"> ① microUSB接続端子カバー、microSDメモ리카ード挿入口カバー、au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーをしかりと閉めた状態にしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ●完全に閉まっていないことで防水／防塵性能が発揮できません。 ●接触面に微細なゴミ（髪の毛 1 本など）がわずかにあかすことで水や粉塵が侵入する原因となります。 ●手や本製品が濡れている状態での microUSB 接続端子カバー、microSDメモ리카ード挿入口カバー、au Micro IC Card (LTE) 挿入口カバーの開閉は絶対に行わないでください。 ●本製品が水で濡れた状態でソニーモバイルTVアンテナケーブルO1やイヤホンなどを接続しないでください。故障の原因となります。

26

パケット通信料についてのご注意

- ◎ 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ◎ 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
 - ※ 無線LAN (Wi-Fi®) 接続の場合はパケット通信料はかかりません。

アプリケーションについて

- ◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ◎ 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモ리카ードをセットしていないと利用できない場合があります。
- ◎ アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- ◎ 本製品に搭載されているアプリケーションはインストールしたアプリケーションは、アプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、「取扱説明書」に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

<ul style="list-style-type: none"> ●磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。 ●ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに付着するストロップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。 ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。 ●ディスプレイを拭くときは柔らかな布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。 ●microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続するときは、microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。 ●microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。 ●通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。au ショップなどで本製品の回収を行っております。 ●本製品のmicroSDメモ리카ード挿入口には、microSDメモ리카ード以外のもは挿入しないでください。 ●microSDメモ리카ードの取り付け/取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。 ●データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモ리카ードを引き抜いたり、強制終了や電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。 ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。

19

- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ **音楽／動画／テレビ／ラジオ機能について**

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビなどを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ **著作権・肖像権について**

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

<ul style="list-style-type: none"> ●各カバーを開閉するときは、カバーのヒンジを収納してからカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後カバーをなぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。 ② 石けん、洗剤、入浴剤に入った水には浸けないでください。 ③ 湯水、プール、温泉の中には浸けないでください。 ④ 常温（5℃〜35℃）の真水、水道水以外の液体（アルコール・ジュースなど）に浸けないでください。 ⑤ 砂浜などの上に置かないでください。受話口／通知LED、送話口（マイク）／スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内部に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。 ⑥ 水中で使用しないでください。 ⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

<div> 快適にお使いいただくために </div>
<ul style="list-style-type: none"> ●水濡れ後は本体のすき間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特にヘッドセット接続端子や電源キー、音量キー、カメラキー内部の水を抜いてください。 ●水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れているものはそばには置かないでください。また、衣服がかばんの中などに濡らすおそれがありますのでご注意ください。 ●受話口／通知LED、送話口（マイク）／スピーカー、セカンドマイクに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。 <p>利用シーン別注意事項、共通注意事項、水に濡れたときの水抜きについて詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。</p> <p>付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時および充電後の注意事項について詳しくは、「取扱説明書詳細版」または「取扱説明書」アプリケーションをご参照ください。</p>

<div> Bluetooth®／無線 LAN (Wi-Fi®) 機能について </div>
<ul style="list-style-type: none"> ●本製品の Bluetooth®機能および無線 LAN (Wi-Fi®) 機能は、日本国内規格、FCC 規格および EC 指令に準拠し、認証を取得しています。 ●無線 LAN (Wi-Fi®) や Bluetooth®機器が使用する 2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
<div> <div>お問い合わせ先番号</div> <div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div>お客様センター</div> <div> <div>総合・料金について（通話料無料）</div> <div> <div> <div>0077-7-111</div> <div>局番なしの157番</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div>紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）</div> <div> <div> <div> <div>一般電話からは</div> <div>au電話からは</div> </div> <div> <div>0077-7-113</div> <div>局番なしの113番</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div>上記の番号がご利用になれない場合は、下記の番号にお電話ください（無料）。</div> <div> <div>0120-977-033</div> <div>（沖縄を除く地域）</div> </div> <div> <div>0120-977-699</div> <div>（沖縄）</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>
<div> <div> <div> <div>安心ケータイサポートセンター</div> <div>紛失・盗難・故障について（通話料無料）</div> </div> <div> <div> <div>一般電話・au電話から</div> <div>0120-925-919</div> </div> <div> <div>受付時間 9:00～21:00（年中無休）</div> <div> <div> <div>発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)</div> <div>製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>